## **HITACHI** Inspire the Next

# クッキングガイト

〈取扱説明書·料理集〉

保証書・カンタンご使用ガイド別添付

日立過熱水蒸気オーブンレンジ 家庭用

型式 MRO-FV200



このたびは日立過熱水蒸気オーブンレンジをお買い上げ いただき、まことにありがとうございました。

このクッキングガイドをよくお読みになり、正しく お使いください。

お読みになったあとは、保証書、カンタンで使用ガイド とともに大切に保存してください。

「安全上のご注意」 → P.8~12 をお読みいただき、 正しくお使いください。



沼口ゆき 監修 「世界の味めぐり」 レシピ付き



パールホワイト(W)



バーガンディレッド(R)





# はじめに

## 一度ドアを開閉し、表示部に「O」を 表示させてからお使いください。

●使用していないときの消費電力を節約する ため、「O」表示の状態で放置すると、 約10分後に、自動的に電源を切ります。

また、電源プラグをコンセントに

差し込んだだけでは 電源は入りません。

(待機時消費電力オフ機能)



ドアを開閉すると電源が「入」に なり、表示部に「O」を表示します。 → P.4

## オート調理を上手に使うために

- ●食品の分量をはかってオートメニューで 調理するトリプル重量センサー(GPS\*)が 内蔵されています。
- ●加熱方法や時間、温度の設定が不要な 40種類のオートメニューを用意していま

す。メニューを選んで■ スタートするだけ で上手に仕上がり ます。



※GPSとはGram(重さ)Position(位置)Systemの略

ときどき「O点調節」が必要です。 → P.5

## わがや流あたため

- ●わがや流あたためは、ご使用になる容器 を、あらかじめ計量、登録しておけば、 いつでも自分のお好みの仕上がりに あたためる機能です。→ P.28~31
- ●登録せずに、その時々に使用する容器の 重さを計り、最適にあたためることも できます。

# もくじ

はじめに・・・・・・・・・・2 初めて使うときの確認と準備・・・・・・・ 4~5

- ・据え付けの確認
- ・電源の入れかた
- ・空焼き(脱臭)のしかた
- ・O点調節のしかた

各部のなまえ・操作パネル・付属品・・・・・ 6~7

加熱のしくみ・・・・・・・・ 13 付属品の使いかた・・・・・・・・・・ 14~17

- オート調理で使う付属品
- ・ 手動調理で使う付属品
- ・ テーブルプレート・グリル皿のセットのしかた
- 給水タンクの使いかた(スチーム機能を使うときセットします。)

使える容器・使えない容器 · · · · 18~19

### 使いかたとコツ

上手な使いかた・調理のコツ・・・・・ 20~21

- ・食品の分量と容器の大きさ・重さ
- 食品の温度
- 食品を置く位置
- 2個以上の食品の同時あたため
- オート調理の仕上がり調節
- ・調理中の仕上がり状態確認
- オート調理後の追加加熱
- 調理後の食品(容器)や付属品の取り出し
- •終了音(メロディー)の切り替え

### あたためる

ごはん、お総菜のあたため・・・・・・・・ 22~23

1 あたため

2解凍あたため

• 常温や冷蔵で保存した食品の 異なる2品(ごはん・お総菜など)の同時あたため ..... 24

#### 1 あたため

• 冷凍や冷蔵で保存した食品の 異なる2品(冷凍ではん・お総菜など)の同時あたため 25

|6冷凍(左)と冷蔵(右)|

スチームあたため、のみものあたため・・・ 26~27 3スチームあたため 4天ぷらあたため 5牛乳

• 「わがや流」でごはん、おかず、のみものを あたためる・・・・・・ 28~31 わがや流

35ごはん 36冷凍ごはん 37おかず |38汁もの||39牛乳||40お酒|

[容器登録のしかた · · · · · · · · · 28] 登録した容器を使ってあたためる・・ 29 容器の重さを登録しないで・・・・・・ 30 あたためる

登録済み容器で、別のメニューの・・ 31 食品をあたためる

#### 下ごしらえする

• 肉や魚の解凍 7解凍 …… 32~33

野菜の加熱(ゆでる) ……34 8葉・果菜|9根菜

### 調理する

予熱「なし」メニューの調理 ・・・・ 35 11グラタン 15焼きそば

16茶わん蒸し 17豚肉の蒸しもの 18肉じゃが 19かんたんパン 21スポンジケーキ 23自家製食品

24肉と野菜の2段 25朝食セット

し 標準調理 (「ヘルシーアップ」調理も選べます)

|28鶏のハーブ焼き||29焼きとり|

30ハンバーグ 31スペアリブ 32焼き豚 33鶏のからあげ 34オーブン天ぷら

予熱「あり」メニューの調理

ヘルシーアップ・・・・・・・ 36

|28鶏のハーブ焼き| ~ |34オーブン天ぷら

予熱「あり」メニューの調理 ・・・・ 37

熱 10焼き野菜 12ピザ 13ローストチキン **あ**り 14焼き魚 20フランスパン 22シュー

#### レンジ加熱

• 一定の出力 (W) で加熱する · · · · 38~39

• 加熱途中で出力(W)を自動的に下げる (リレー加熱)・・・・・・・・・・・・・・・・40

#### グリル加熱

魚など表面に焦げ日をつけながら加熱する・・・41

### |オーブン|加熱

**手** ● 予熱「あり」で加熱する········ 42~43

予熱「なし」で加熱する・・・・・・・・・

#### スチーム 過熱水蒸気 との組み合わせ

レンジ、グリル、オーブン加熱にスチーム、 過熱水蒸気を組み合わせる・・・・・ 45

#### 発酵

スチームレンジ発酵で加熱する・・・・46

スチームオーブン発酵で加熱する・・

手動調理をするときの加熱時間・ 48~49

## お手入れ

本体・付属品のお手入れ・・・・・・・

水抜きのしかた・・・・・・・・51

26清掃

においが気になるとき(脱臭)・・・・ 27脱臭

加熱室の清掃のしかた・・・・・・

### こんなときは

● うまく什上がらないとき ······ 52~55 ●お困りのときは······ 55~57

●お知らせ表示が出たとき……… 57

●保証とアフターサービス・・・・・・・

●ご相談窓□ · · · · · · · · 143 裏表紙

#### 世界の味めぐり・料理集 58~142

• 料理集 もくじ ………… 58~61

• 料理集 さくいん ………… 140~142

# 初めて使うときの確認と準備

## 据え付けの確認

- ●設置の際は下図にしたがって放熱スペースをあけてください。
  ※上面後部に排気口があり、熱気が出ます。
- ●本体の両側面と背面は、壁や家具などぴったりつけてても大丈夫ですが次のことを確認してください。
  - ・壁や収納棚が熱に弱いものではありませんか。
- ・背面は、壁にピッタリ設置できますが、 壁の材質によっては本体の接触跡が つく場合がありますので、少し隙間を あけてください。背面の壁がガラスの 場合、20cm以上間があいていますか。 ※近いと温度差で割れるおそれがあり ます。

	左右・背面 壁ピッタリ設置	左右5cm・ 背面壁ピッタリ設置	左右どちらか・ 背面壁ピッタリ設置
設置図	20cm	10cm 5cm 5cm	10cm 20cm 左右どちらか
左右	Ocm(壁ピッタリ)	各5cm以上	どちらか20cm以上
上方	20cm以上	10cm以上	10cm以上


※上面後部に排気口があり、熱気が出ます。十分な放熱スペースが ないと、壁面が変色したり、本体が故障する原因になります。

- ●熱に弱いものやカーテンのそばに据え付けないでください。
- ●底面の吸気口をふさぐ設置はしないでください。
- ●事故防止のため、アースを確実に取り付けてください。 → P.9

## 電源の入れかた


ドアを開けると電源が入ります。(景を表示)


- ●使用していないときの消費電力を節約するため電源プラグをコンセントに差し込んだだけでは電源は入りません。
- ●一度ドアを開けると電源が入り、液晶表示の照明が点灯し「ひ」を表示します。
- ※液晶表示部の照明を消灯するには を押します。
- ●電源を「入」の状態で放置すると、3分後に 液晶表示の照明が消灯します。約10分後 には、自動的に電源が切れます。 (待機時消費電力オフ機能)



## 空焼き(脱臭)のしかた

▶加熱室壁面には錆を防ぐため油が塗ってあります。初めてお使いになるときには、「空焼き(脱臭)」を 次の手順で行い、油を焼き切ってください。 テーブルプレート、黒皿、グリル皿 加熱室を空の状態にして、 を入れない。 梱包材もすべて取る ドアを閉める 給水タンク[空] を押し27脱臭を選択する 加熱方法。ロレンジ メニュー番号 ボタンを押すごとに26 ◆ ≥27の オープン手動 順に選択できます ŽΫ プリル オート ※空焼き(脱臭)はヒータ(グリル・オーブン加熱) で行います。加熱時間は20分です。 過熱水蒸気に給水 加熱方法:始めグリル、途中からオーブン加熱に切り替わります。 を押す コンノフ 手動 50% 5ú ■グリル オート 終了音が鳴ったら終了です 過熱水蒸気給水






●空焼き(脱臭)の加熱中や終了後しばらくは、本体(ドア、キャビネット、加熱室とその周辺)にふれない。

0

- ●空焼き(脱臭)を行うときは、加熱室に何も入れない。
- ●空焼き(脱臭)を行うときは、油の焼ける臭いや、煙が出る場合があるので、窓を 開けるか、換気扇を使って換気を行う。

## **〇点調節のしかた**(加熱室が冷めてから)

●オート調理は、加熱方法や時間、温度の設定が不要で、メニューを選んでスタートするだけで自動で 調理します。 仕上がりをよくするため、食品を入れた容器の重さを計る重量センサーを内蔵してい ます。初めてお使いになるときには、この重量センサーの「O点調節」を次の手順で行ってください。





2 ドアを閉めて との を 3秒以上押す


ピッとブザーが鳴り、庫内灯と計量中の表示が点灯し、数秒後に、O点調節が完了します。 庫内灯と計量中の表示が消灯したら終了です。




よい仕上がりを保つために、1ヶ月に1回程度「O点調節」をしてください。

初めて使うときの確認と準

# 各部のなまえ・操作パネル・付属品





## 操作パネルのはたらき

19 かんたんパン 23 自家製食品

20 フランスパン 24 肉と野菜の2段



5 牛乳

点滅して次の操作の順序を知らせます。 ●操作ボタンを押すと、続いて操作する ダイヤルやボタンのランプが点滅、

点滅で決定します。)

### オート調理表示

オート調理で選択できる メニューを番号とともに ドアの前面部分に表示し ています。

### 容器を計量、登録する

ボタンを押し、わがや流 メニューに使う容器の 計量や登録ができます。

#### わがや流メニュー を呼出す

ボタンを押し、わ がや流メニュー を呼出します。

#### 手動調理を 決定する

手動調理の加熱 方法、温度、時間 を押して決定し ます。

#### メニューや 時間を選ぶ

オート調理のメニュ 一番号や手動調理 の時間の設定を回 して選びます。



付属品


■テーブルプレート

(セラミック製)

■黒皿(2枚)

(ホーロー製)

■給水タンク



■カンタンご使用ガイド

■保証書

### 黒皿用の「取っ手」(別売品)

黒皿用「取っ手」を別売品として扱っ ています。お買い上げの販売店にご 相談ください。(黒皿以外には使用で きません)

厚めの乾いたふきんやお 手持ちのオーブン用手袋 を使い、両手で黒皿を取 り出します。

2009年5月現在

部品名	部品番号	希望小売 価 格
取っ手	MRO-V1 005	<b>840円</b> (税抜800円)

点灯します。 (点灯は必要に応じて選び

# 

3 スチームあたため 7 解 凍

4 天ぷらあたため 8 葉・果菜 12 ピザ

6 冷凍(左)と冷蔵(右) 10 焼き野菜 14 焼き魚

ヘルシー

アップ

清掃

脱臭

15 焼きそば

手動

オート

給水

16 茶わん蒸し

9 根 菜 13 ローストチキン 17 豚肉の蒸しもの 21 スポンジケーキ 25 朝食セット

18 肉じゃが 22 シュー

11グラタン

レンジ

] オーブン

グリル

過熱水蒸気

スチーム

26 清掃 27 脱臭

12段 <u>グリル</u> 予熱中 現在 **プローク** 分でg 発酵 <u>テーブル</u> 終了 約 月 分 日 神 秋 ca 弱・中・強

#### 標準 / ヘルシーアップ 28 鶏のハーブ焼き 29 焼きとり 30 ハンバーグ

31 スペアリブ 32 焼き豚 33 鶏のからあげ 34 オーブン天ぷら

わがや流 38 汁もの 35ごはん 39 牛乳 36 冷凍ごはん 40 お 酒 37 おかず

Gram Patton System メニュー 選択 温度 時間 わがや流 手動 (呼出し) 決定 あたためスタート 容器計量 (登録) 仕上がり 1あたため 2 解凍あたため

オートあたためメニュー表示

### ヘルシーアップメニューを呼出す

ボタンを押すと 28鶏の 【一ブ焼き~34オーブン 天ぷらがヘルシーアップメ ニューになります。

#### 青掃/脱臭ボタン

ボタンを押して 26清掃|、 27脱臭を呼び 出します。

### 加熱方法の表示

手動調理、オート調 理のとき、8種類の 加熱方法を点灯して 表示します。

#### 給水表示

**| 予熱 | 黒皿 | 計量中西**|

有無 上中下段

スチーム調理のとき 給水タンクの水が入 っていないと点灯し ます。

### 液晶表示

る 設定**は、** Ckcal 電容器 カロリー 約 4 4 2 W減 1234 (電源)

設定内容や運転状 況を表示します。(表 示は全点灯イメージ 図です。)

#### 仕上がりを 選ぶ

オート調理の仕 上がりの設定を 選びます。

### とりけしをする

ボタンを押すと、選んだり、 決定した加熱内容や加熱 運転をとりけします。調理 終了後など「O」表示のと きに押すと液晶表示部の 照明が消灯します。

#### 加熱を スタートする

ボタンを押しオ 一ト調理や手動 調理の加熱をス タートします。

各部のなまえ

属品

# 安全上のご注意

※この製品は一般家庭用です。業務用にはお使いに ならないでください。

お使いになる人やほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを、次の ように説明しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくお使いください。

#### ■ここに示した注意事項は

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明 しています。



**を に この表示の欄は、「死亡または重傷を負うおそれが特に高い」内容です。** 



**荷女 //-** この表示の欄は、「死亡または重傷を負うおそれがあ



主意 この表示の欄は、「傷害を負うおそれがあるか、または物的損害の発生のおそれがある」内容です。

### 表示の例



気をつけていただきたい 「注意喚起」内容です。



してはいけない「禁止」内容 です。



実行しなければならない 「指示」内容のものです。

## ご使用のまえに

## **小**危険

(火災・感電・けがの原因になります)



●改造はしない。また、サービスマン以外の人は、分解したり 修理しない。修理はお買い上げの販売店または「ご相談窓口」 にご相談ください。



●吸排気口や穴、給水タンクの収納部、すき間などに指や物を 差し込まない。特に子供のいたずらなどに注意する。

(火災・感電・けがの原因になります)



- ●異常・故障時には、直ちに使用を中止し、すぐにコンセントから電源プラグを抜いて お買い上げの販売店へ点検・修理を依頼する。 (異常・故障例)
- ■電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- ■自動的に終了しないときがある。
- ■ドアに著しいガタや変形がある。
- ■触るとビリビリと電気を感じる。
- ■こげ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音や火花(スパーク)が出る。

### 据え付けるとき

#### (感電・ショート・発火・火災の原因になります)



- ●電源コードや電源プラグを傷付けたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、 ねじったり、たばねたり、重いものをのせたり、はさみ込んだりしない。
- ●傷んだ電源コードや電源プラグ、ゆるんだコンセントを使用しない。
- ●交流100V以外では使用しない。

#### (ヒーター使用時の高温で引火の原因になります)



- ●燃えやすいもののそばに置いたり、熱に弱いものやカーテン、スプレー缶 などを近づけない。
- ●たたみ、じゅうたん、テーブルクロスなど熱に弱いものの上に置かない。
- ●本体の上に物を置かない。(過熱して焦げたり、変形することがあります。)

## 据え付けるとき

#### (火災・感電の原因になります)



●電源は定格15A以上の専用コンセントを単独で使い、他の器具と 併用する分岐コンセントは使わない。(分岐コンセント部が異常発熱 して発火することがあります。)



安全上のご注意

(頭からかぶるなどすると、口や鼻をふさぎ窒息の原因になります)



●包装用ポリ袋は幼児の手の届かない所に保管または廃棄する。




アースを確実に取り付ける。 (故障や漏電の時の感電防止になります)

取り付けは、販売店または電気工事店にご相談ください。

アース線を接続せよ

#### ■アース端子がある場合

アース線の先端の切れ目から先の被覆を 取り、アース端子付コンセントのアース



■アース端子がない場合

端子に確実に固定してください。

感電防止のため、アース線の接地工事には「電気工事士」の有資格者 が工事するよう法律で定められています。お買い上げの販売店か、 お近くの電気工事店にご相談ください。(工事は有料)

ガス管、水道管、避雷針や電話のアース線への接続はしないでください。 (爆発・火災・感電などの事故防止のため法令で禁止されています。

◆次の場合は、感電事故を防止するため、電気工 事士の有資格者によりD種接地工事(接地抵抗 100Ω以下) をすることが法律で義務づけられ ています。電気工事店に依頼してアース工事 をしてください。

#### 湿気の多い場所

- ●水蒸気が充満する場所 ●土間、コンクリート床
- ●酒、しょうゆなどを醸造、または貯蔵する場所


#### 水気のある場所

この場合、漏電しゃ断器の取り付けも義務づけられ ています。

- ●水を取り扱う土間、洗い場など水気のある場所
- ●地下室など常に水滴が漏出したり、結露する場所

## 、注意

#### (火災・発火・感電の原因になります)





- ●電源コードは、排気口や温度の高い部分に近づけない。
- ●水のかかるところや熱気、火気の近くで使わない。(感電や漏電の原因になります。)
- ●水平で丈夫な場所に置く。(振動・騒音・本体落下の原因になります。)
- ●製品本体が転倒落下した場合は、使用せず、点検を依頼する。


本体の落下・転倒を防ぐために、転倒防止金具(部品番号MRO-N80-016)を別売品として扱って います。お買い上げの販売店にご相談ください。



- ●電源プラグの抜き差しは、コードを持たずに、電源プラグを持って行う。
- ●使用前に包装材は全て取り除く。
- ●本体と壁などの間は下表の距離以上にあける。(過熱して変色、変形、発火の原因になります。)


,	肖防法	基準適合	1 組込用	1
可燃物からの離隔距離(cm)				
上方	側方(左)	側方(右)	後方	下方
20	0	0	0	0

この過熱水蒸気オーブンレンジは「消防法 告示第一号(対象火 気設備等及び火気器具等の離隔距離に関する基準)」に適合して おります。建築物の可燃物等からの離隔距離は表に掲げる値以 上の距離を保ってください。



#### 「周囲の保護のために」

左記寸法を離しても調理物の油で 汚れ たり結 露する ことが ありま す。排気が直接壁にあたらないよ うに据え付けるか、排気があたる 部分の壁面側にアルミホイルを貼 ると汚れを防止できます。後面が ガラスの場合、温度差で割れるお






上図のように側方をあけると上方は 10cm以上でお使いいただけます。

熱に弱い壁材や家具、コンセントのある壁面 に、排気口が向い合うときは、熱変形や変色 するおそれがあるため遠ざけてください。

### 使用するとき

## ⚠警告

(事故・やけど・けが・火災の原因になります)



- ●子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。(やけど・感電・けがの原因になります。)
- ●調理中に電源プラグを抜き差ししない。(火災・感電の原因になります。)
  抜くときは、とりけしボタンを押した後にする。
- ●食品は加熱しすぎない。(発煙、発火の原因になります。)
- ●少量(100g未満)の食品をオート調理で加熱しない。(手動調理で様子を見ながら加熱します。
- ●のみもの(水、牛乳、お酒、コーヒー、豆乳など)やカレーやシチューなどのとろみのあるもの油脂分の多い生クリーム、バターなどは、加熱中や加熱後食品を取り出すとき、突然沸とうして飛び散り、やけどのおそれがあるので注意する。
- ●のみものは加熱前と加熱後にスプーンなどでかきまぜる。

(感電・けが・電波もれ・故障・火災の原因になります)

- ●本書に記載されている方法以外では使わない。
- ●本体に水をかけない。
  - ●本体やドアに無理な力を加えたり乗ったりしない。(電波もれの原因になります。)
- **ドアに物をはさんだまま使わない。**(電波もれによる障害がおきることがあります。)
- ●衣類の乾燥など調理以外の目的に使わない。(発煙、発火、やけどの原因になります。)
- ●テーブルプレートに衝撃を加えない。

割れたり、ひびが入ったときは、そのまま使用せずに、お買い上げの販売店にご相談ください。そのまま使用すると故障の原因になります。

- ●吸気口・排気口をふさがない。
- ●長期間使わないときは、電源プラグをコンセントから抜く。


(絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。)

#### (やけど・けが・火災の原因になります)



- ●調理後の食品の出し入れに注意する。
- 容器やテーブルプレートが熱くなるときがあるので、注意をして取り出します。
- ●本書の指定分量以外の加熱は、手動調理で様子を見ながら加熱する。
- ●空焼き(脱臭)を行うときは加熱室に何も入れない。
- ●空焼き(脱臭)を行うときは、油の焼ける臭いや、煙が出る場合があるので、窓を開けるか、 換気扇を使って換気を行う。

#### (火災の原因になります)



- 0
- ●加熱室内で食品が燃え出したときは、
- 1. ドアを開けない。(勢いよく燃えるおそれがあります。)
- 2.とりけしボタンを押し、運転を止めてから、電源プラグを抜く。
- 3.本体から燃えやすいものを遠ざけ、鎮火するまで待つ。
- ●鎮火しない場合は、水か消火器で消す。そのまま使用せず、 必ず販売店に点検を依頼する。



## 注意

#### (やけど・けがの原因になります)



- ●ヒーター使用中や終了後しばらくは、高温になっているので本体(ドア、キャビネット、加熱室とその周辺)、テーブルプレート、黒皿、グリル皿にふれない。
- ●**熱くなったドアやテーブルプレートなどに水をかけない。**(割れるおそれがあります。)
- ●調理中および調理後、顔などを近づけてドアを開けない。 (調理終了後も一部、スチーム、過熱水蒸気が出ていることがあります。)



- ●調理が終わったら食品をすぐに取り出す。(余熱で焼け過ぎになるおそれがあります。)
- ●食品の出し入れは、やけどのおそれがあるので、厚めの乾いたふきんやお手持ちのオーブン 用手袋を使う。

## 使用するとき(レンジのとき)

## 警告

#### (やけど・けが・火災の原因になります)



- ●調理以外の目的に使わない。
- ●レンジ加熱であたためるタイプの湯たんぽ、哺乳びん (消毒バック)などを加熱しない。
- ●レンジ加熱では、ゆで卵を作ったり、 あたためたりしない。(卵が破裂してテーブルプレートが割れるおそれがあります。)







安全上のご注意

■目玉焼きやおでんのゆで卵などのあたためもしない。 (卵を加熱する場合はときほぐしてから加熱する)

●鮮度保持剤(脱酸素剤など)を入れたまま、また包装にラベルやテープを貼ったままで加熱しない。

- 1あたため でのみものを加熱しない。(のみものは 5牛乳 38汁もの 39牛乳 40お酒で加熱する)
- ●膜や設つきのものは、切り目や割れ目を入れる。(破裂してやけどやけがの原因になります。)
- ●缶詰やレトルト食品は缶や袋のままで加熱しない。
- ●ビンのふたや栓(ネジ式など)をしたまま加熱しない。

## 注意

#### (やけど・けが・火災の原因になります)



- ●加熱室が空のまま加熱しない。(故障の原因になります。)
- ●黒皿・グリル皿(オート調理の一部を除く)は使わない。(火花(スパーク)の原因になります。)
- ●金属の調理道具やアルミなどで加工したプラスチック容器は使わない。(故障の原因になります。)
- ●食品の重さにくらべて重すぎる容器でオート調理で加熱しない。

#### (やけど・けがの原因になります)



- ●乳幼児のミルクやベビーフードは オート調理で加熱しない。 (レンジ 500W で様子を見ながら加熱し、仕上がり温度を確認してください。)
- ●市販のベビーフードは、そのまま加熱しないで、別の容器に移し換えて加熱する。
- ●ラップやふたなどのおおいをはずすときは、注意する。(蒸気が一気にでる場合があります。)
- ●容器やテーブルプレートが熱くなるときがあるので注意して取り出す。

## グリル皿を使用するとき

## **个注意**



- ●オート調理・手動グリル加熱以外では使わない。(破損、溶解、変形の原因になります。)
- **●食品くずをつけたまま使わない**。(火花(スパーク)の原因になります。)
- ●グリル皿の上に2.5kg以上をのせない。(破損、変形のおそれがあります。)
- ●**落下させない**。 (破損のおそれがあります。)
- ●脚を折りたたんだまま使用しない。(火花(スパーク)の原因になります。)



安全上のご注意

- ●調理後の食品の出し入れに注意する。(やけど、けがの原因になります。) グリル皿やテーブルプレートが熱くなり、やけどのおそれがあるので厚めの乾いたふきんや お手持ちのオーブン手袋を使って注意して取り出します。
- ●脚を確実に開いて使う。(食品転倒のおそれがあります。)
- ●テーブルプレートの中央に置く。(加熱室壁面と接触して火花(スパーク)の原因になります。)

## 給水タンクを使うとき

## ⚠ 注意

#### (変形・破損の原因になります)



- ●給水タンクが破損した場合は、使わない。
- (水がもれて、故障の原因になります。お買い上げの販売店にご相談ください。)
- ●給水タンクを食器洗い乾燥機、食器乾燥機、食器洗い機に入れない。
- ●給水タンクを熱湯につけたり、熱湯消毒などはしない。
- ●給水タンクをコンロのそばや直接高温になる場所には置かない。 (給水タンクが変形し、収納部にセットできなくなります。)
- ●給水タンクを5℃以下の環境では使用しない。(スチーム調理が上手にできなくなります。)
- ●給水タンクには、水以外は入れない。

(アルコール類を入れると発火するおそれがあります。)

#### (健康懸念の原因になります)



- ●給水タンクの水は、使うたびに新しい水を入れる。
- (水は、水蒸気となって直接食品に触れるので衛生的で新しい水を使用してください。)
- ●給水タンクは、こまめに洗い、清潔に保つ。

(水の入れ替えだけでは、給水タンクに水あか、ぬめりが付着するのでやわらかいスポンジを使い 台所用中性洗剤で洗ってください。)

## お手入れのとき

#### (火災・やけど・感電の原因になります)



- ●お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜く。ぬれた手で電源プラグの抜き差しは しない。
- ●電源プラグの刃および刃の取り付け面のほこりをよくふく。(火災の原因になります。)
- ●本体の掃除は、電源プラグを抜き本体が冷めてから行う。(感電ややけどをするおそれがあります。)

#### お願い

- ●ラジオ、テレビ、無線機器およびアンテナ線は3m以内に近づけない。(雑音や映像の乱れの原因になります。)
- ●落雷のおそれがあるときは、電源プラグをコンセントから抜く。(故障の原因になります。)

# 加熱のしくみ 8種類の加熱方法があります。



電波(高周波)で食品を加熱します。

電波(高周波)には 3つの性質があります。







水分を含んだ食品には 「吸収」されます。


ガラス、陶磁器などの 容器は「透過」します。


金属にあたると「反射」


食品に吸収された電波は、水の分子のまさつ運動を活発にし、熱を発生させます。このまさつ熱で食品をスピーディーに加熱します。

#### レンジ加熱の特長

スピーディーで 経済的です。


















食品を上ヒーターで加熱し、食品に焦げ目をつけ、 中はやわらかく仕上がります。





熱風ヒーターと上ヒーターで加熱室の温度を均一 に保ち、食品全体を包みこむようにして焼きます。









加熱室にスチーム(100℃前後の水蒸気)を充満させながら レンジ、またはグリル、オーブンと組み合わせて食品を加熱し ます。食品に水分を加えてしっとりやわらかく仕上がります。








加熱室に過熱水蒸気 (最高約400℃の過熱水蒸気)を充満 させながらグリルまたはオーブンと組み合わせて食品を加熱

肉などから余分な脂や魚などの塩分を凝縮水とともに落とし てヘルシーに仕上がります。



# 付属品の使いかた

## オート調理で使う付属品

●メニューによって、使う付属品が異なります。操作手順や料理集のイラストに従い、正しくセットしてください。

### 付属品イラストの見かた

付属品の使

い

か

**使う付属品の例** テーブルプレートと黒皿を使う場合



#### 付属品のセット位置

テーブルプレートを加熱室底面に、 黒皿を皿受棚の中段にセットする。

#### 給水タンクの水

水を入れないで本体にセットする。 (「満水」は、水を満水まで入れて 本体にセットする)

メニュー分類	参照ページ		付属品の使用について			
クーユーカ規	操作手順	作りかた・コツ	テーブルプレート	黒皿	グリル皿	給水タンク
1あたため	→ P.22	→ P.23	Sex.			R.
2 解凍あたため	→ P.22	→ P.23	972			空
3 スチームあたため	→ P.26	→ P.27	991			満水
4 天ぷらあたため	→ P.26	→ P.27	FVI			満水
5牛 乳	→ P.26	→ P.27				
6 冷凍(左)と冷蔵(右)	→ P.25	→ P.25	PAX			RH.
7解 凍	→ P.32	→ P.33	FYI			満水
8葉・果菜	→ P.34	→ P.34	SAT SAT		(In Wall)	H3x
9根 菜	→ P.34	→ P.34			V / N	
10 焼き野菜	→ P.37	→ P.82	FYE			満水
11グラタン	→ P.35	→ P.84	<i>₽</i> ∀2.			ET.
12ピ ザ	→ P.37	→ P.88				満水
13 ローストチキン	→ P.37	→ P.89	SVI.			満水
14 焼 き 魚	→ P.37	→ P.90	F 41.			満水
15 焼 き そ ば	→ P.35	→ P.94	941			満水
16 茶わん蒸し	→ P.35	→ P.96				満水
17 豚肉の蒸しもの	→ P.35	→ P.97	SAT .			満水
18肉じゃが	→ P.35	→ P.100				RH.

●オート調理では、レンジ出力やオーブン、グリルの温度・時間を自動でコントロールするため 手動調理 → P.16 の場合と異なり下記に記載されている付属品が使えます。

✓ — 八米五	参照ページ		付属品の使用について			
メニュー分類	操作手順	作りかた・コツ	テーブルプレート	黒皿	グリル皿	給水タンク
19 かんたんパン	→ P.35	→ P.106				
20 フランスパン	→ P.37	→ P.108			68 1999 AB	
21 スポンジケーキ	→ P.35	→ P.110	971		CARRINA ARMA S	満水
22シュー	→ P.37	→ P.123				
23 自家製食品	→ P.35	→ P.73				満水
24 肉と野菜の2段	→ P.35	→ P.126	PYI			空
25 朝食セット	→ P.35	→ P.128				満水
26 清 掃	→ P.51		941			満水
27 脱 臭	→ P.5					空
28 鶏のハーブ焼き	→P.35、36	→ P.132				
29 焼 き と り	→P.35、36	→ P.133				満水
30 ハンバーグ	→P.35、36	→ P.134				
31 スペアリブ	→P.35、36	→ P.135	SAT N			
32 焼 き 豚	→P.35、36	→ P.135				
33 鶏のからあげ	→P.35、36	→ P.136				
34 オーブン天ぷら	→P.35、36	→ P.137				
35 ご は ん	→ P.28~31	→ P.23				
36 冷凍ごはん	→ P.28~31	→ P.23				
37 お か ず	→ P.28~31	→ P.23				
38汁 も の	→ P.28~31	→ P.23				空
39 牛 乳	→ P.28~31	→ P.27				
40お 酒	→ P.28~31	→ P.138				


14 15

## 手動調理で使う付属品

	<b>♣</b> □ <b>♣</b> ₩ <del>-</del> <b>*`</b> -+	付属品の使用について						
	加熱方法	テーブルプレート	黒皿	グリル皿	給水タンク			
レンジ	レンジ	加熱室の底面に セットします	使えません	使えません	水は入れず 空で本体に セットします			
加熱	スチーム レンジ	PVI	黒皿と皿受棚の間で 火花(スパーク)が発 生し損傷します	脚の取付部で火花(ス パーク)が発生して溶 けるおそれがあります。	水を満水まで 入れ、本体に 満水 セットします			
グ	グリル	使えます	使えます		水は入れず 空で本体に 空 セットします			
リル加熱	スチーム グ リ ル 過熱水蒸気 グ リ ル	加熱室の底面にセットします	使えます	使えます	水を満水まで 入れ、本体に セットします			
オーブン加熱	オーブン	使えません		使えません	水は入れず 空で、本体に セットします			
	スチーム オーブン 過熱水蒸気 オーブン	加熱室の底面にセットします	使えます	プラスチック部が高温になり 変形するおそれがあります。 ただし本書に記載されている オート調理の追加加熱の場合 は、使えます。	水を満水まで 入れ、本体に セットします			

※オーブン加熱(オーブン)、グリル加熱(グリル)にて黒皿を使用する際は、テーブルブレートを取りはずしてください。 テーブルプレートを取りはずさない場合、テーブルプレートによって熱が吸収されるため、上手に仕上がりません。

## テーブルプレート・グリル皿のセットのしかた



## 給水タンクの使いかた(スチーム機能を使うときセットします。)

#### 取り出しかた・セットのしかた

### 本体からはずす

給水タンクに手を かけ、そのまま水平 に引き抜きます。



### 内部の洗いかた

- | パイプ部には触れないようにして、給水 タンク全体を軽く持ちます。
- ふたのツバ(右)に指をかけ、右側面全体 を持ち上げます。
- ツバ(左)に指をかけ、左側面全体を持ち上げ、 ふたをはずします。



## **小注意**

#### (変形・破損の原因になります)



●給水タンクを5℃以下の環境では使用 しない。

(スチーム調理が上手にできなくなります。)

●給水タンクには、水以外は入れない。 (アルコール類を入れると発火するおそれがあります。)

#### (健康懸念の原因になります)



給水タンクの水は、使うたびに新しい水 を入れる。

(水は水蒸気となって直接食品に触れるので衛生的で 新しい水を使用してください。)


#### (やけどのおそれがあります)



スチームとオーブンやグリルを併用した 場合は給水タンク内の残水が熱くなって いるので注意する。


### 水の入れかた

給水口ふたを左にまわして 開けます。









※傾けると水がこぼれることがあります。水平 の状態で扱ってください。

### 本体にセットする

給水タンクを水平に持って、本体に入れ、しっかり奥まで 押し込みます。(>> P.50)

- ※確実にセットしないと、水もれやスチーム不足の 原因になります。
- ※レッグカバーが奥まで差し込まれていることを確認し、 周囲のレッグカバーと同じ位置まで押し込みます。

## お願い

●使用する水は、塩素消毒された水道水を使用してくだ さい。浄水器の水、ミネラルウォーター、アルカリイオ ン水、井戸水などを使用した場合はカビや雑菌が発生 しやすくなります。長時間使用した場合にスチーム噴 出口が詰まることがあります。 → P.55








浄水器の水

ミネラル

- ●スチーム、過熱水蒸気を使う場合は給水タンクの満水 ラインまで水を入れ、確実に本体にセットしてください。 水が少なかったり、半挿入で行うと「給水」ランプが点灯し スチームが止まり、仕上がりが悪くなります。 → P.57
- ●スチーム、過熱水蒸気を使った後にはパイプの 水抜きをしてください。 → P.51
- ●使用しない場合は、空にして本体に取り付けておい てください。

# 使える容器・使えない容器



- ■レンジ加熱とオーブン、グリル加熱を間違えないでください。間違えると食品や容器が 発煙・発火することがあります。加熱する前に、加熱の種類を確認してください。
- ■プラスチック類は家庭用品質表示法に基づく耐熱温度表示をごらんください。
- ■材質や耐熱温度がわからない容器は使わないでください。

ガラス容器

## プラスチック容器

### 耐熱性のある プラスチック容器

ポリプロピレン製など



### その他の プラスチック容器



#### 耐熱性のある 陶器·磁器

ココット皿



#### 日常使っている 陶器·磁器

茶わん・皿など



#### 耐熱性のある ガラス容器



#### 耐熱性のない ガラス容器

強化ガラス クリスタルガラス カットグラスなど



#### ラップ類

## アルミホイルなど



金属容器・金串・

その他



竹・木・籐・紙・ ニス塗り・漆塗り 容器など

使える容器

使えない容器





耐熱温度が140℃以上 のもので、「電子レンジ 使用可 | の表示のある ものを使います。

ただし、砂糖、バター、油 を使った料理は高温に なり、容器が変形してし まうので使えません。

耐熱温度が140℃未満 のもの(ポリエチレン、 スチロール樹脂など) や

耐熱温度が高くても電 波で変質するもの(メラ ミン、フェノール、ユリア 樹脂、アルミなどで表面 加工した樹脂など)は使 えません。

ただし、7解凍のときに だけ、発泡スチロールの トレーが使えます。



ただし、色絵付け、ひび 模様.金、銀模様のある ものは、器を傷めたり、 火花(スパーク)がでる ので使えません。 また素焼きの陶器など 吸水性の高いものや、 長時間浸水させた陶器、 磁器は、熱くなることが あるので注意してくだ さい。



加熱後、急冷する と割れることがあ ります。





耐熱温度が140℃ 以上のものは使え ます。

ただし、油、バター、 砂糖を使った料理 は高温になり、ラッ プが溶けてしまう ので使えません。



電波を反射するので使 えません。

ただし、アルミホイルは 電波を反射する性質を 利用し、加熱しすぎる部 分をおおうなど、部分的 に使えます。

このとき、加熱室壁面、 ドアファインダーにふれ ると火花(スパーク)が 出て、破損や故障のお それがあるので注意し てください。



こげたり、塗りがは げたり、ひび割れす ることがあるので 使えません。 とくに針金を使っ ているものは燃え やすくなります。

ただし、竹串、楊枝、 紙は料理集に記載 している使い方に 限り使えます。



ただし「グリル、オーブ ン使用可 | の表示のあ るものは使えます。











加熱後、急冷する と割れることがあ ります。





ただし発酵では使 えます。



ただし、取っ手がプラス チックのものは使えま せん。



ただし、硫酸紙や 耐熱性の加工を 施した紙製品は 使えます。

18

# 上手な使いかた・調理のコツ

## 食品の分量と容器の大きさ・重さ







オート調理

オート調理や手動調理は、本書に記載 されている分量や容器に従ってください。

食品の分量や容器は本書の該当 ページに従ってください。




## 食品を置く位置

■中央部に置く。







## 2個以上の食品の同時あたため

■オート調理で同じ食品を 2個以上同時にあたため る場合は、食品の分量や 容器の大きさ・重さを同 じくらいにします。

■お総菜は少し間を離して、のみものは中央に寄せて置きます。







- ■オート調理で保存温度や種類の異なる食品を2品同時にあたためる場合
- ●常温と常温、常温と冷蔵、冷蔵と冷蔵の2品同時あたためは 1あたため → P.24
- ●冷凍と冷蔵の2品同時あたためは 6冷凍(左)と冷蔵(右) → P.25
- ▶上記以外の食品は手動調理で様子を見ながらあたためます。→ P.38

## オート調理の仕上がり調節

■仕上がり調節(あたためや焼き加減調節) は「中」に自動設定されますが、お好みで 調節できます。

調節は、仕上がりランプ点灯中 ぱ上がり を 押してマークを希望の位置に設定します。



※ 5牛乳 と容器を登録した場合の 35ごはん~40お酒は前回の 仕上がり設定を記憶しています。


## 調理中の仕上がり状態確認

■調理中のドアの開閉はできるだけさけ、 開閉するときは短時間にする。

確認はドアごしに



※温度を下げないためです



※ドアを開けると調理は中断されます。

## オート調理後の追加加熱

■追加加熱は、手動調理で様子を見ながら行う。

オート調理終了

こんなときは・・・・・ ●もう少し熱くしたい ●もう少し焼きたい

手動調理で様 \_\_ 手動 決定 子を見ながら 追加加熱する



上手な使

じ

か

た

調理のコ

y

## 調理後の食品(容器)や付属品の取り出し

## 注意



(やけどの原因 になります)

調理中や調理終了後は食 品や容器、付属品、加熱室、 ドアなど各部が熱くなる 場合があるので、注意する。

■調理が終了したら、食品を早めに出す。

※ 余熱で仕上がりが変わることがあるためです。

取り出し忘れ防止のために調理終了後、 ドアが開けられるまでに、1分ごとに「ピピ ピットと3回鳴ってお知らせします。

※ オーブン、グリル調理で黒皿を取り出すときは、 中央部分を厚めの乾いたふきんやお手持ちの オーブン用手袋を使い両手で取り出します。

調理終了音が鳴ったら 取り出してください。



### 終了音(メロディー)の切り替え

■終了音(メロディー)は 「ブザー音」や「無音」 に切り替えられます。

ドアを開閉して表示部に「O」を表示させる





を3秒間押す メロディ音と無音の切り替えは わがや流 を3秒間押す

※「ブザー音」や「無音」からメロディー音に切り替える場合も同様に操作します。


20

# オート調理(あたためる)

## ごはん、お総菜のあたため

2解凍あたため 1あたため

常温や冷蔵で保存した食品や、冷凍保存(ホームフリージング)した食品を あたためます。のみもの(牛乳、コーヒー、豆乳、お茶、水など)は 5牛乳 → P.26 または「わがや流」 39牛乳 であたためます。 → P28~31





お知らせ、ドアを開けると電源が入ります。

食品を入れた容器や皿を、テーブル プレートの中央に置き、ドアを閉める

1回押し: 1あたため を押す 2回押し: 2解凍あたため

(( を続けて2回押します)

●続けて押すごとに切り替わります


「~」|2解凍あたため|(冷凍保存品)◀

●メニュー番号を設定すると、数秒後に 自動的に加熱がスタートします

仕上がり調節をするときは

終了音が鳴ったら食品を取り出す

● **1あたため 2 解凍あたため** は、ドアを閉め て約10分以内(表示部に「0」が表示されてい る間) に押してください。ドアを開閉して約10分 を過ぎるとスタートしません。ドアを開閉して押 してください。



### ■仕上がり調節のしかた 仕上がり

仕上がりは「中(標準)」に自動 設定されます。調節は「仕上が りランプ」点灯中に「セヒカが」を押 して、マークを希望の位置に設

弱•中•強 マーク

●ごはんのあたためは、1<u>あたため</u>仕上がり調節やや弱、冷凍ごはんの解凍あたためは2解凍あたためで加熱します。

### 次の食品は「手動調理」で様子をみながらあたためる

**→**P.38~39

|1あたため|

|2 解凍あたため | ではあたためられません。

●重量が100g 未満の食品

●まんじゅう

●パン類

●冷凍野菜

●おにぎり

定します。

●乳幼児用ミルク、 ベビーフード

●市販の調理 済み食品


















#### ※別の容器に移 ※別の容器に移 し換えます

## あたためられる食品と上手なあたためかた オート調理 1 あたため

■ご家庭で調理した食品で、分量と容器の重さは同じくらいにしてください。

■1度にあたためられる量は、食品と容器を合わせて1800gまでが目安です。 ■食品の温度は、常温は約20℃、冷蔵は0~5℃、冷凍は約-18℃が目安です。



皿に並べる。仕上がり調節 やや弱 か 弱

に合わせる。油が気になるときは、加熱後、


このマークの付いた 食品はラップなどの

おおいをする。 ■わがや流であたためられる食品の量は 1 人分が適量です。 → P.29 メニュー 選択 温度 時間 常温や冷蔵保存した食品を 冷凍保存した食品を解凍して あたため スタート あたためスタート あたためる あたためる オート調理 1あたため オート調理 2解凍あたため 1回押し 2回押し ごはん・おにぎり 冷凍ごはん・おにぎり ごはんもの 仕上がり調節 やや弱 で加熱する。 四角形に形作ったごはんを平皿に おにぎりは皿にのせる。 のせる。2個以上のときは分量 を同じにして、中央にのせる。 チャーハン・ピラフ 冷凍チャーハン・ピラフ 加熱後、かきまぜる。 ほぐして皿に入れる。加熱後、かきまぜる。 め スパゲッティ・焼きそば 冷凍スパゲッティ・焼きそば 皿に入れる。加熱後、かきまぜる。 皿に入れる。加熱後、かきまぜる。 焼き魚 飛び散ることがあるのでおおい 焼きもの をする。 ハンバーグ 冷凍ハンバーグ ソースは飛び散ることがあるので加熱後にかける。 □にのせる。加熱後、裏返して しばらくおく。 焼きとり・焼き肉 皿に並べる。たれをぬってから加熱する。 揚げもの 冷凍天ぷら・フライ・コロッケ



炒めもの

煮も



天ぷら・フライ・コロッケ 皿に並べる。えびやいかは飛び散ることがある

のでおおいをする。分量の少ないときは仕上が り調節「やや弱」または「弱」に合わせる。

野菜の炒めもの・酢豚・八宝菜 容器に入れる。野菜炒めが乾燥している場合は、


バターかサラダ油を加える。加熱後、かきまぜる。

野菜の煮もの・おでん(たまごは取り除く) 容器に入れて、煮汁をかける。

容器に入れて、煮汁をかける。煮魚 は身が飛び散ることがあるので、深 めの皿を使い、おおいをする。



冷凍シューマイ



ペーパータオルでとる。

容器に入れる。加熱後、

かきまぜる。

冷凍八宝菜・ミートボール

加熱後はすぐにラップをはずす。





カレー・シチュー

シューマイ

くぐらせる。

えびやいか、丸ごとのマッシュルームは 飛び散ることがあるのでおおいをする。 加熱後かきまぜる。(丸ごとのマッシュルームは あらかじめ取り除き加熱後、加える) 仕上がり調節やや強か強に合わせる。


少しすき間をあけて皿に並べ、水分を補って

から加熱する。乾燥ぎみのときは、サッと水に



みそ汁・コンソメスープ

漆器やプラスチック製の容器は使えない。 陶磁器や耐熱性の容器を使う。仕上がり 調節「やや強」か「強」に合わせる。



容器に入れ、おおいをする。ふた の代わりにラップをするときは、 ゆとりをもっておおい、仕上がり 調節「やや強」か「強」に合 わせる。加熱後、かたまりをほ ぐし、かきまぜる。





# オート調理(あたためる)

### 常温や冷蔵で保存した食品の

1あたため

使用付属品

テーブルプレート

給水タンク

## 異なる2品(ごはん・お総菜など)の同時あたため

冷凍保存(ホームフリージング)した食品は、常温の食品との同時あたためはできません。 (冷凍保存食品は上手にあたたまりません)

お知らせ、ドアを開けると電源が入ります。



2品をテーブルプレートの上に 間隔をあけて置き、ドアを閉める



メニュー番号「!」 を選択する

●数秒後に自動的に加熱がスタートする

仕上がり調節をするときは → P.22



終了音が鳴ったら食品を取り出す



残り加熱時間表示:食品で変わります

### 異なる2品(冷蔵や常温のもの)をあたためるコツ

#### ●あたためられる食品

冷蔵または常温の食品です。

#### ●食品の分量

- ·1品の分量は約100~300gです。
- ・2品の分量をほぼ同じにします。
- 分量の目安は、一方の分量に対し、片方は0.7~1.3 倍程度です。

(例:ごはん150gとお総菜100~200g) (この分量以外はオート調理できません。手動調理 で様子を見ながら加熱してください。)

#### ●容器の大きさ

食品の分量にあった大きさ、重さの容器を使います。 2品とも同程度の大きさ、重さの容器を使います。

#### ●上手に仕上げるには

食品により、飛び散りを防いだり適温にあたためる ためラップなどのおおいが必要です。

- ・タレ、ソース、煮汁のかかった食品
- ・カレー、シチューなどのとろみのある食品
- ・生クリーム、バターなどの油脂分の多いものが 入った食品
- ・塩分の多いスープ、みそ汁など温度が上がりに

表面が乾燥ぎみの時や、やわらかく仕上げたい場合 は水やお酒をふるか霧を吹きます。

カレー、シチュー、野菜炒めなどは、加熱後よくか きまぜます。

食品の種類によって仕上がり調節を使い分けます。 → P.23

### 次の場合はうまくあたたまりません

#### ●冷凍保存した食品

1品ずつ<u>2解凍あたため</u>であたためます。

- ●2品同時あたために向かない組合せの例 塩分の多い食品と糖分の多い食品 (例:スープと砂糖を入れたコーヒー)
- ・汁気の多い食品と少ない食品 (例:シチューとパン)

手動調理で様子を見ながらあたためます。 → P.38

- ●牛乳、コーヒーなどののみものは、それ以外の食 品との2品同時あたためはできません。
  - 各々の種類だけを 5牛乳 であたためてください。
- ●オート調理のあたためができない食品は、 2品同時あたためはできません。 → P.22

手動調理で様子を見ながらあたためます。 → P.38

## ぎりなどの焼きもの、揚げもの、フライを加熱します。

6冷凍(左)と冷蔵(右)

## 異なる2品(冷凍ごはん・お総菜など)の同時あたため

常温保存食品は、冷凍保存食品との同時あたためはできません。 (常温保存食品が熱くなりすぎます)

冷凍や冷蔵で保存した食品の





お知らせ、ドアを開けると電源が入ります。

冷凍食品を左側、冷蔵食品を右側に なるようにテーブルプレートの上に 間隔をあけて置き、ドアを閉める

メニュー 選択 温度 時間


メニュー番号「5」 を回し を選択する

仕上がり調節をするときは → P.22

メニュー 選択 温度 時間

を押してスタートする

終了音が鳴ったら食品を取り出す



## ォート調理 6冷凍(左)と冷蔵(右) のコツ

●食品を置く位置は(置く位置が決まっています)

右側:冷蔵保存の食品 左側:冷凍保存の食品



左側:冷凍品 右側:冷蔵品

- ●食品の分量は → P.24
- ●加熱する食品は

チルド食品、調理済み冷凍食品のハンバーグや焼きおに

- ●容器の大きさ → P.24
- ●上手に仕上げるには → P.24
- ●オート調理のあたためのできない食品は同時に あたためることができません。 → P.22 手動調理で様子を見ながらあたためてください。
- ●牛乳、コーヒーなどののみものは、それ以外の食 品との2品同時あたためはできません。

各々の種類だけを5牛乳であたためてください。 表面が乾燥ぎみの時や、やわらかく仕上げたい場合 は水やお酒をふるか霧を吹きます。

カレー、シチュー、野菜炒めなどは、加熱後よくか きまぜます。

調

理

# オート調理(あたためる)

## スチームあたため、のみものあたため

■ごはんやお総菜をスチームで包み込みふっくらあたためます。

3スチームあたため

■天ぷらなどの揚げものをパリッとあたためます。

4天ぷらあたため

■牛乳やコーヒー、お茶、豆乳、水などの、のみものをあたためます。5 牛 乳 お酒は 「わがや流」 40 お 酒 であたためます。 → P.138



ドアを閉める。

お知らせ、ドアを開けると電源が入ります。

スチームを使うメニューは、給水タンク に満水まで水を入れる

メニューに合った付属品と食品を入れ、

希望のメニュー番号を を回し 選択する

什上がり調節をするときは → P.22

※5牛乳は仕上がり調節の設定を記憶します。

を押してスタートする

終了音が鳴ったら食品を取り出す

※スチーム使用後は、本体が冷めてから加熱室や ドアの水滴をふき取ります。 → P.50

ごはん お総菜

使用付属品

テーブルプレート

給水タンク

満水

揚げもの のみもの



グリル皿 テーブルプレート 給水タンク




使用付属品

3スチームあたため

4天ぷらあたため

5 牛 乳



#### スチームを使った上手なあたためかた オート調理 3スチームあたため

●あたためられる食品は

常温や冷蔵保存のごはんやシューマイ、焼きそば などです。

●ラップなどのおおいは しません スチームで食品の乾燥を 防ぎながら、しっとり



ふっくらあたためます。

●一度にあたためられる食品の分量は

ごはん	1杯分(100~150g)
シューマイ、焼きそば	100~500g

●容器の種類は

陶磁器や耐熱性のガラス容器を使います。

●冷蔵保存の食品は 仕上がり調節やや強で加熱します。

●調理済み冷凍食品は上手にあたたまりません。 2解凍あたためを使ってください。

●冷凍のごはんや冷凍のお総菜は上手にあたた まりません。

2解凍あたためを使ってください。 → P.23

#### 揚げものの上手なあたためかた

オート調理

4天ぷらあたため

●あたためられる食品は 常温や冷蔵保存の揚げものです。

●一度にあたためられる揚げものの分量は

常温や冷蔵保存の揚げもの 100~500g

● 100g未満のあたためはできません。 100g以上にするか 黒皿にのせ 過熱水蒸気 オーブン 180°C で様子を見ながら加熱します。 → P.45

●天ぷらなど加熱後に底面がベタつくときは、 ペーパータオルなどで油分をとります。



#### のみものの上手なあたためかた

5 牛 乳 オート調理

●あたためられるのみものは 冷蔵保存の牛乳と常温のコーヒー、お茶、水などです。

●一度にあたためられる分量 []~4杯分] は

Ξ.		
	牛乳 (冷蔵品)	200~800mL
	コーヒー	150~600mL
	お茶	180~720mL
	水	180~720mL

●容器の種類とのみものの入れかた 容器はマグカップやコップを使い、のみものを 容器の7~8分目まで入れます。


半分以下の少量で加熱すると、 加熱室から取り出した後でも、 突然沸とうして飛び散り、や けどすることがありますので 手動調理で加熱します。



- ●牛乳びんでの加熱はできません。
- ●牛乳は冷蔵室から出したての ものを使います。



●2個以上を同時にあたためる場合は テーブルプレートの中央に 寄せて置きます。



オ

理